



Airwheel Z5

使用指南




检查包装箱内物品 Check Packing Contents




装箱清单			
车体	1个	其他配件	1套
充电器	1个	说明书/保修卡	1份
手机支架配件	1份		

Z5图解 Diagram




参数表 Specifications			
产品尺寸	840mm × 556mm × 1100mm	车身自重	约13.15kg
折叠尺寸	850mm × 195mm × 390mm	最大载重	100kg
轮胎尺寸	8寸	最高时速	约20km/h
充电电压	AC220V 50-60Hz	最大爬坡角度	约15°
充电时间	约120min (162.8Wh)	适用温度	-10°C~40°C
USB输出电压	5V	USB最大输出电流	1.5A

使用Z5 Use the Scooter



1. 放下撑脚，把Z5平放在地面，用手握住挂钩（见图1），使挂钩从挂钩卡口处脱离（见①箭头所示），将车头推至垂直，紧固套管自动下滑，使圆管固定（见图2）。



2. 摆正车头后，将两边把手上的把手锁扣下拉（见图3-②箭头），并将两个把手展开（见图3-③箭头所示），然后释放把手锁扣，将把手固定，之后放下脚踏板（见④箭头）。

3. 根据需要调节车头高度，打开升降杆锁扣（见图4-⑤箭头所示），按箭头方向（见图4-⑥箭头所示）上下调节，调节到需要的高度后，闭合升降锁扣。

启动 Get Started

将Z5的车头摆正，收起撑脚，并调整车架以及把手位置以保证驾驶时的舒适。在电池盒上方找到电源开关，并开启，握住把手，双脚先后踏上踏板，右手向下拨动拇指转把进行加速，驾驶者即可上车骑行。




开启电源开关，启动完成

向下拨动拇指转把进行加速，进入骑行模式

骑行时，左手边的是后刹车，右手边的是前刹车

学习驾驶 Learn To Steer



打开电源（见图5），双脚先后上车

右手向下拨动拇指转把（见图6）

轻轻握住刹车把手（见图7）

车头向右边转动

车头向左边转动

双脚先后从踏板上放下来

学习技巧 Learning Skill

初学者操作步骤

- 双手扶住Z5的把手，开启Z5滑板车的电源开关。
- 一只脚踏上踏板，目视前方，另一只脚蹬地往前给车一个初始速度，右手向下拨动拇指转把进行加速。
- 当Z5滑板车在行驶中需要减速或停止时，将手指放在刹车把手上，并用力握住刹车把手直至滑板车减速或停止。
- 刹车启动后，右手把拇指转把自动断电无效。

- 湿气会导致刹车反应变慢，清洗Z5滑板车后，需在安全的地方晾干。
- 避免在恶劣的天气（如：下雨、下雪或有冰的环境）使用本产品。
- 任何环境下使用本产品，请先确认刹车是否能正常使用。

安全 Safety

Z5驾驶中各项注意事项，请用户务必认真阅读并按要求驾驶Z5滑板车。


非常重要：

- 严禁急加速、急减速和急转弯，不可过度前倾和后仰身体，严禁超速行驶（速度过快）；当手机APP电量显示一格或Z5电源开关灯不断闪烁时，电量指示灯为红色，不建议骑行，如在骑行过程中请保持低速匀速骑行。若有摔倒风险，请以保护人身安全为主，不要考虑Z5滑板车。Z5滑板车在骑行过程以及停放期间可能会产生损耗影响产品的使用性能。因此您在驾驶Z5滑板车之前，必须做好下列的检查事项：
- 需要检查Z5滑板车的各个部件是否安装牢固，无损坏。
 - 刹车功能和轮胎完好；把手和折叠锁扣是否固定，若有松动迹象，拧紧螺丝。
 - 折叠机构已锁定。
 - 您需要找一块较空旷平坦的场地进行练习，至少是4m*20m的面积，室内外均可。
 - 您需要对周围驾驶环境进行充分的了解：确保不会受到汽车，行人，宠物，自行车及其他障碍物的干扰。
 - 您需要一个熟练的助手在旁边。该助手需要能熟练操作Z5滑板车以及熟知了本使用指南中的所有注意事项和驾驶方法。


注意事项：

- 骑行前必须穿戴好头盔、手套、护肘、护膝等安全防护用品，以防意外；
 - 禁止在颠簸、湿滑路面骑行，如土路、石子路、冰雪和积水路面；
 - 禁止在超过15°的上下坡道上骑行；
 - 禁止15岁以下未成年人及60岁以上老年人学习和骑行；
 - 禁止仍处在药物或酒精作用下、行动和反应能力受限的人士骑行；
 - 不建议在寒冷的冬季骑行；
 - 禁止在雨天骑行；
 - 请在上下坡道上缓慢行驶；
 - 因骑行者自身原因或其他客观因素所致的不适宜骑行的情况，禁止骑行。
 - 充电时，请先接Z5上插口，然后接通电源接头。
- 安全驾驶Z5前，您需要大量的练习以掌握安全驾驶技巧。如果驾驶技巧不熟练或未按照本指南要求使用本产品，可能造成驾驶者或第三方的的人身伤害或财产损失。本公司只承担产品故障或损坏相关的责任，不承担任何与使用本产品相关的人身伤害或财产损失的责任。


不规范图示 Don'ts




注意头部空间




注意道路不平




注意大于15°的陡坡



注意大于15°的陡坡
下坡和高速时请勿使用前刹车




注意楼梯走道




严禁关机停车后站立在脚踏板上

折叠Z5 Foldable



① 打开升降杆锁扣,降下车头(见图8-⑦箭头所示),闭合升降锁扣(见图8-⑧箭头所示),收起脚踏板(见图⑨箭头所示),轻拉把手锁扣(见图9-⑩箭头所示),同时将把手向下折(见图9-⑪所示),释放把手锁扣,将把手折叠。



② 稳固车架,将紧固套管向上拉,车头向下拉,当挂钩到达挂钩卡口处时,向下握住挂钩,将挂钩扣在挂钩卡口处(见图10),完成折叠。

APP下载 Download APP




扫描二维码下载

注*支持Android4.3以上版本 支持ios7.0以上版本。

APP使用说明:

1. 打开Z5电源,启动APP,同时开启蓝牙。
2. 按下图步骤操作,连接即可(验证密码11111111)。
3. 具体信息参考官网,或来电咨询。

版本1



版本2



点击APP无线连接图标

搜索附近Airwheel设备,点击搜索出的Airwheel车型名称,实现连接。

输入验证码: 11111111 确定连接。

点击APP界面中的搜索按钮。

搜索附近Airwheel设备,点击搜索出的Airwheel车型名称,实现连接。

输入验证码: 11111111 确定连接。

其他功能说明 Other Functional Instructions


- USB充电接口
可充电
(兼容主流手机与数码设备)




- 电池盒可拆卸
按图方向拉动弹性销钉,同时可拿出电池盒,方便充电



- 前大灯(一键点亮)
使用时,将前大灯连接的接头插在USB充电接口



- 电量指示灯
电量指示灯为红色,不建议骑行



- 手机支架

将带有二维码的金属圆形底座吸附在车头的手机支架处,揭下有Airwheel标志的金属圆片背面的贴纸,将其粘贴在手机的合适位置,再将手机吸附在圆形底座上。(在颠簸的路面骑行时,请勿将手机放在手机支架上,避免手机意外掉落)



Z5保养 Warranty

请妥善保管保修卡及购买发票作为售后凭证。
Z5对于非人为的损坏和故障,按照以下条款提供

售后服务:

1. 整车除电池及耗材外保修一年。
2. 电池及充电器保修半年;轮胎属于耗材,保修一个月。

如下情况不在保修范围之内:

1. 用户未按照《使用说明书》的规定使用、保养及调整造成的故障。
2. 用户自行改装、拆修造成的损坏,以及不遵守使用规定而引起的故障。
3. 用户保管不当或意外事故造成的故障。
4. 无保修卡、发票或票卡物不符。
5. 使用后外观损伤不属于保修范围。
6. 使用说明书上规定范围之外的自行拆损件。
7. 在雨中长时间骑行及在水中浸泡造成的损坏。

合格证

Doc. No. : V2.3

延保记录

延保部件	延保起始时间	年 月 日	延保周期
延保部件	延保起始时间	年 月 日	延保周期
延保部件	延保起始时间	年 月 日	延保周期

本卡片相关信息如有变动,请参考相关网站为准

用户信息

姓名: _____ 联系电话: _____ 电子邮箱: _____

地址: _____

产品信息-01

机型: _____ 维修处名称: _____

返修日期: _____

返修故障情况: _____

故障原因: _____

SN: _____

维修员签字: _____

维修部盖章

售后服务信息

如果您想获取有关维修中心的地址或有其它疑问,请拨打客户服务热线或登陆网站进行查询。

授权: Airwheel Technology Holding (USA) Co.,Ltd.

生产: 常州爱尔威智能科技有限公司

地址: 江苏 常州 新北区 通江中路396号 中创大厦8楼

售后热线: +86-519-8223 2700 (9:00—18:00法定节假日除外)

公司邮箱: info@airwheel.cn



www.airwheel.cn

数据仅供参考,请以最终实物为准。